



UJWAGA

2. Z uwagi na uźbrojenie terenu w miejscowości gdzie projektowana jest sieć kanalizacji sanit. z przyłączaniem naley roboty ziemne wykonywać ręcznie, w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli tych obiektów (sieci, kabli itp.). Na trasie poza terenem zabudowanym, w rejonach gdzie nie występuje uźbrojenie podziemne naley wykonywać roboty sprzętem mechanicznym. Minimum w odległości 5,0 m przed krawędzią z ułożenymi urządzeniami prace ziemne wykonywać w tym rejonie ręcznie.

3. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod rurociągiem, przekopy próbne celem potwierdzenia przebiegu istn. uźbrojenia podziemnego.

UWAGA

2. Z uwagi na ujęcie terenie w miejscowości gdzie projektowana jest sieć kanalizacji san., z przyczynami należy roboty ziemne wykonywać sekcje, w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli tych obiektów (seki, kabi itp.).

Na trasie poza terenem zabudowanym, w ogólnach gdzie nie występuje ułożenie podziemne należy wykopy wykonać sprzętem mechanicznym. Minimum w odległości 5,0 m przed koryną z śnieżnym ułożeniem prace ziemne wykonywać w tym, tejno tejznie.

3. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod rurociągi wykonac, przekopy próbne celem potwierdzenia przebiegu istn. ułożenia podziemnego.

2. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod rurociągiem wykonać przekopy próbne celem potwierdzenia przebiegu istn. uzbrojenia podziemnego.